

シャープなヘキサノンレンズで さっそくすばらしいカラーを お楽しみください

KONICA




フラッシュマチック・E&L使用説明書





E & L の各部名称は上掲のフラッシュマチックの名称のち、※を除いて共通で

オート・フラッシュリング



撮影の準備と シャッターを きるまで

1 まず 水銀電池を入れます

コニカC35のEEは、水銀電池によって働きます。

使用する水銀電池は、1.3V、ナショナルH-C、東芝HS-C、マロリーPX-675、エバレディーEPX-675などです。

水銀電池は普通の使用で1年以上もちます。明るい所でメーター指針が動かなくなったら、新品と取り替えてください。



1)水銀電池室のふたを硬貨などで左に回してはずし、付属の水銀電池を入れます。




2)水銀電池は必ず⊕のマークが見えるように入れ、ふたをしっかりねじ込んでください。

電池は乾いた布でよく拭いてから入れてください。 ⊕⊙をまちがえるとEEは働きません。

2 裏ぶたを開いて フィルムを入れます

●このカメラには、35mmサイズのさくらカラーN-100、さくらカラーR-100、さくらありーR-100、さくらSS(12、20、36枚撮り)フィルムをご使用ください。これらはどれも感度ASA100の写しやすいフィルムです。





1)巻きもどしクランクを起して強く引くと裏ぶたがあき、フィルムカウンターが ^{スプ・ト}になります。



クランクを引いたままフィルムをフィルム室に収め、クランクを元の位置にもどします。



3) フィルムを少し引き出し、 先端を巻き取りスプールのミ ゾに差し込みます。どのミゾ に入れてもかまいません。



●直射日光をさけ日陰でフィルム を入れてください。自分の体の影 を使うのも一方法です。



4)巻き上げレバーを回し、 スプロケットの歯にフィルム の穴が両側ともかみ合ってい ることを確かめた上で、裏ぶ たを閉じます。



5)フィルム巻き上げとシャッターボタンを押す動作を繰返し、フィルムカウンターに1を出します。



21 100

6) フィルム感度切替えリングを 回し、ASA100(使用フィルムの感 度)に合わせます。目盛の中間は 使えません。



7) これで撮影できます。フィルムカウンターは巻き上げごとに 1目盛進み、撮影枚数を示します。

●フィルムが正しく送られているときは、巻きもどしクランクが回ります。

3 EE 撮影とフラッシュ撮影





- 1) AUT0の指標がどの数字(ガ イドNo.)に合っていても、EE 撮影ができます。
- ●お手持ちのストロボ(フラ ッシュ) のガイドNo. を前もっ て指標に合わせておけば、た だちにフラッシュ撮影ができ て便利です。





G. N. 28 コニカキューブフラッシュ

G. N. 14 コニカコンパクトストロボ X-14

フラッシュ撮影

- 1) ガイドNo. ボタンを押しなが シュをアクセサリークリップ らリングを回し、希望のガイド に差し込むだけで、フラッシュ No. にセットします。
- ●コニカX-14使用の場合は14、 ●絞りはピント合わせ(距離)
- ●コニカキューブフラッシュ使 に応じて自動的に調節されま 用の場合は28です。
- (いずれもASA100のとき)
- ft 180 · (130) 90 · (65) 45 · (32) 22

- 2)X-14またはキューブフラッ 撮影に切替わります。
 - す、
- ●フラッシュ撮影以外のとき ●ガイドNo. 数字の中間の点は、 は、かならずストロボ(フラッ ·(40) 28 ·(20) 14 ·(10) 7 シュ)をアクセサリークリップ からはずしてください。差し込 んだままではEEが働きません。





EE撮影ではAにセット グを回して、A(オート)の文 字を指標に合わせればEE撮影 できます。


- 2) 写そうと思うものにカメ ラを向ければ、絞りもシャッ ター速度も自動的に正しく決 まります。
- ●一度Aにセットしたら、あ とはそのままEE撮影を続けら れます。





フラッシュ撮影はマーク合わせ 1) オート・フラッシュリングを回 に合わせ、2~5mの範囲でフ して、フラッシュマークを指標に合ラッシュ撮影をしてください。 わせます。

- オート・フラッシュリン ●コニカX-14使用の場合は**が**印を 指標に合わせてください。
 - ●コニカキューブフラッシュ使用 の場合は◯印を合わせてくださ い。
 - 2) コニカX-14、コニカキューブフ ラッシュは、かならずアクセサリー クリップに差し込んでご使用くだ さい。シャッターをきると同時に発 光し、明るくきれいな写真が写せま す。



- ●ピントマークを配置 (3 m)
- ●フラッシュマークは次のガ イドNo. を示しています。


z-2 ..Ω.W.

56 40 28 20 14 10 (m単付)

DE & L型はコード式のフラッ シュ装置を使用できません。

4 ピント合わせと構図の決定





ピントの 合っていないとき ピントの 合っているとき





- - 2) ブライトフレームで囲まれた内 側が写る範囲ですが、1 mのときは 近接修正マーク内に入れてくださ い。
 - ●AUTOの指標がガイドNo. 20以上に合っているときは、フラッシュ撮影時に適正露出とするための近距離制限があって1mが写せません。1mの近距離撮影時にはガイドNo. を14に合わせ直してください。



フラッシュシグナル=フラッシュ撮影に切替えたとき現われます。





露出オーバー 警告マーク 絞り目盛

指針

適正露出範囲

警告マーク

ピントマーク


シャッター速度 1) フォーカスノブを回し、被写体ま での距離に応じたピントマークを指 標に合わせてください。

> ●ピントマークの下の数字はm数、∞ 印は無限遠です。


> 2)ファインダーのなかからピントマ 一クを見ることもできます。

3)ブライトフレームで囲まれた内側 が写る範囲ですが、 (1 m) のとき は近接修正マーク内に入れてくださ い。


5 EE 露出の確認



1)指針が黄色の適 I 正露出範囲内にある ときは、EEが働いて 適正露出の撮影ができることを示します。そのまま写してください。



2)指針が下部赤色の 露出アンダー警告マー クにあるときは、暗す ぎるのでフラッシュ撮 影に切替える必要があ ります。



3) 指針が上部赤色の露出オーバー警告マークにあるときは、明るすぎるのでNDフィルターを用いて調節してください。

6 セルフタイマーとバルブ露出





セルフタイマー

セルフタイマーレバーをいっ から十分にご注意ください。

ぱいに回してセットし、シャ ●撮影前に巻き上げレバーの ッターボタンを押すと約10秒 操作をお忘れなく。

後にシャッターがきれます。 ●セルフタイマーレバーは、

の前に立って押さないでくだ ください。

●シャッターボタンはカメラ セット後、手でもどさないで

さい。適正露出になりません



バルブ露出

ガイドNo. ボタンを押しなが いていますから、夜景の長時 らガイドNo. リングを回し、B 間撮影に好適です。

目盛を指標に合わせるとB ●B露出には三脚とコニカケ (バルブ) 露出ができます。B ーブルレリーズ3をご用意く

露出はシャッターボタンをださい。

押している間シャッターが開


7 ボタンを押しシャッターをきります

EE撮影でメーターの指針が1/30秒のシャッター速度を指しているときや、明るい室内でのフラッシュ撮影では、とくにしっかりカメラをかまえて静かにシャッターをきってください。

写し終ったら

現像プリントはなる べくお早めに「さくら カラー現像所で」とご 指定のうえ最寄りの カメラ店にご依頼く ださい。

巻きもどしてフィルムを取り出します







- 1) フィルムのきまっ 2) 巻きもどしクラン 3) 手ごたえが急に軽 た枚数を写し終った クを起して矢印の方向 くなって、巻きもどし ら、カメラ底部の巻き に回すと、フィルムが ボタンの回転が止まっ もどしボタンを押し込 パトローネに巻きもど みます。
 - されます。
- たら、フィルムを取り 出します。
- 最後に巻き上げレバーが途中で止まったら巻きもどしボタンを押してレバーを巻き上げ 元にもどします。

コニカ C35 のおもな性能 (2機種共通)

画面サイズ 24×36mm レンズ ヘキサノン38mm F2.8 3 群 4 枚

カラーダイナミックコーティング

H-C型 1コ

27DIN

調節 電源に1.3V 水銀電池JIS

FF連動範囲 ASA100でEV8 (F2.8・1/30)

CdS使用のEE機構による自動露出

~EV17 (F14.3•1/650) ASA400では

低輝度EV6まで連動可能 フィル

ム感度目盛ASA25~400 15~

露出調節

シグナル表示 フィルム トップレバーによる1操作巻きト

巻き上げ げ 巻き上げ角132°引出し角

30° セルフコッキング 二重露出

フィルム装てん 簡単確実なコニカEL方式 フィルター ねじ込み式 ねじ径46mm

ファインダー 採光式ブライトフレーム 倍率

戻しボタン自動復帰

防止 順算式自動復元フィルムカ

ウンター クランク式巻戻し 巻

0.46× シャッター速度・絞り目 盛 露出警告マーク フラッシュ

フラッシュマチック

焦点調節 レンズ全群回転繰出しヘリコイド 回転角 48° 至近距離 1 m

距離計 一眼二重像合致式連動距離計補色

鏡使用 シャッター コパルBマット特殊プログラム自 動シャッターB・1/30~1/650無

段階変速 B露出は絞り開放 フ

ラッシュ撮影時は 1/25 X接点 セルフタイマー内蔵

フラッシュ ノーコードフラッシュコンタクト

のセットで EE からフラッシュに 自動切替えのオートフラッシュマ チック機構 ガイド No. 目盛 7 10

14 20 28 40 56 (ASA100m) フラッ

大きさ・重さ 112×70×52mm 380g

E & L

焦点調節

レンズ全群回転繰出しヘリコイド

回転角 48° ゾーンフォーカスマー

クによる日測式 クリックストッ

プ付 至近距離 1 m

シャッター コパルBマット特殊プログラム自

動シャッター 1/30~1/650 無段階

変速 フラッシュ撮影時は 1/25

X接点 フラッシュ

フラッシュマーク合わせ ガイド

No. 目盛 10 **№** (14) 20 (28) 40 56

(ASA100 •m) ノーコードフラッシュ

コンタクト付 大きさ・重さ 112×70×52mm 340g

什様、外観、価格については予告なく変更するこ とがあります。

シュ接続ソケット付